


ジョグスケール取扱い説明書

1. 各部の名称



2. 電源 ON

- **Power** キーを押すと電源が入ります。

オールクリア機能

Unit を押しながら、**Power** キーを押して電源を入れると、液晶が全点灯し、次にバージョンを表示して、初期状態に戻ります。

初期状態の設定は、縮尺：1/1、単位：mm です。

3. 単位設定

- **Unit** キーを押して、計測したい単位を選択します。
計測中に計測結果が6桁を超えた場合、液晶表示は、自動的に上位の単位に移ります。
- 計測中に **Unit** キーを押すと、表示されている計測値は自動的に選択した単位に換算されます。例えば、1000mm と表示されていた場合、**Unit** キーを押すと 100cm と表示されます。
*この機能は計測終了後（6.計測終了参照）の時にも使用できます。

4. 縮尺設定

- **Scale** キーを「長押し」します。6桁の縮尺値が表示され、ある桁が点滅します。（右図）
*点滅が始まるまで、長押ししてください。
- **Trace** キーを押すごとに、点滅している桁の数値が0から9まで変化します。
設定したい数値になるまで、**Trace** キーを押してください。
- **Unit** キーを押すと、点滅する桁が移動します。
***Unit** キーで設定したい桁を点滅させ、**Trace** キーで数値を設定する操作を繰り返してください。
- 設定が終了したら、**Scale** キーを押します。点滅が停止し不要な0表示が消え、縮尺入力は完了です。
設定した縮尺値がしばらく表示され、ブザー音がして初期画面に戻ります。（右図）
*縮尺値に0を入力すると、無条件に1(1/1)が設定されます。
*1(1/1)以外の縮尺値が設定されると、画面に『SCALE』が表示されます。
- 設定された縮尺は、新たに縮尺設定するまでは、電源を切っても保存されます。



縮尺：1/25000



初期画面


5. 計測開始

- **Trace** キーを押すと開始します。画面に『TRACE』が表示され、本機が計測モードである事を示します。（右図）
- 計測したい線上を計測輪でなぞると、計測した距離が表示されます。
*測輪をどちらかの方向に回転させても、計測値は加算されます。
計測値を減算させたい場合は、**Scale** キーを押しながら計測します。



● 計測方法

三角の頂点を計測位置の始点に合わせて計測を開始し、
頂点が終点に合わせる。
この時に下線と計測面が常に平行になるように計測する。



6. 計測終了

- 計測が終了したら、**Trace**キーを押します。画面の『TRACE』表示が消え、計測値が固定されます。測輪が動いても値は変化しません。
Unitキーを押して単位を変えると、計測値も換算されます。(3. 単位設定参照)
- **Trace**キーをもう一度押すと、画面に『TRACE』が表示され、新しい計測が0から開始されます。前回の値に続けて計測する事は出来ません。

7. 電源 OFF

- **Power**キーを押すと、電源が切れます。

オートパワーオフ機能

操作をしない状態が約8分続くと、オートパワーオフ機能により自動的に電源が切れます。


Powerキーを押すと再び電源が入りますが、電源が切れる前に計測していた値は保持されていませんので、計測値は0となります。

*計測中に**Power**キーを押すと、電源が切れます。

この際も計測値は保持されませんので、再び電源を入れた場合、計測値は0となります。

8. 電池の装着

- 液晶表示が薄くなってきたら、電池の消耗です。下記の手順で新しい電池と交換してください。
 - ① 本体裏側の電池蓋を開けます。
 - ② 単四電池2本を極性に注意して、右図の様に入れます。
 - ③ 電池蓋を閉じます。



9. メンテナンス (有償)

お預かりした製品を分解清掃して精度確認を行い、改めて検査成績表を発行いたします。

※お預かりした製品が修理を必要とする場合には、修理前に別途修理費用の見積りを提示させていただきます。

10. 測輪交換 (有償)

本製品の「測輪」は消耗品です。ご利用いただく中で生じる測輪の摩耗、変形により正確な計測が出来なくなることがございます。その為、メンテナンス時やご希望により有償にて交換させていただきます。

11. 仕様

表 示 : 液晶 数字 6桁表示
表示単位 : mm、cm、m、km
計測範囲 : 実寸長で 10m
精 度 : ±0.4%以内
分解能 : 1 mm
電 源 : 単四電池×2本

使用温度 : 0~40℃
保存温度 : -20~60℃
重 量 : 約 100 g (電池重量込)
外 形 : 170×22×23 mm
測 輪 : アルミ

本製品は、防水構造ではありません。